

Kofferträger für SUZUKI SV 650/S bis Bj. 2002

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.395 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Halteadapter links	1 Halteadapter rechts
1 Versteifungsbügel	2 Vierkantgewindebüchsen M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	8 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20
2 Tensilockmuttern M 8	6 selbstsichernde Muttern M 6
7 U-Scheiben Ø 8, 4 mm	10 U-Scheiben Ø 6, 4 mm
2 Karoseriescheiben Ø 6,4 x 20	7 Sprengringe Ø 8, 4 mm
4 Sprengringe Ø 6, 4 mm	4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm
8 Stecker +/-	4 Karoseriescheiben Ø 8, 4 x Ø 24 x 2 mm
5 Sechskantschrauben M 8 x 25	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Fahrer- und Soziussitz sowie Soziushaltegriff demontieren. Heckverkleidung abnehmen. Beide hinteren Blinker demontieren.

Montage der Halteadapter:

In die hinteren offenen Rahmenrechteckrohre die Vierkantgewindebüchsen M 8 bündig einsetzen. Die vordere Verschraubung der Halteadapter erfolgt zwischen Rahmen und Soziusfußrastenausleger mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und Sprengringen.

Zusätzlich werden an der vorderen Verschraubung jeweils zwei Karoseriescheiben Ø 8,4 x 24 x 2 mm als Abstandhalter zwischengeschoben.

Die hintere Verschraubung der Halteadapter erfolgt an den zuvor montieren Gewindebuchsen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen.

Danach die Heckverkleidung und Soziushaltegriff wieder montieren.

Montage der Kofferträger:

Die vordere Verschraubung der unteren Rohrstrebe erfolgt links an der Innenseite der Soziusfußrastenaufnahme mit der Sechskantschraube M 8 x 25 nebst U-Scheibe und Sprengring.

Rechts wird die Rohrstrebe zwischen Auspufftopf und Auspuffhalter mit der Originalschraube geschraubt.

Die oberen Haltetaschen werden an den unteren Gewinden der Halteadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und Sprengringen montiert.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser wird hinten zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und Karoseriescheiben (innen im Kotflügel) und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Verschraubung am Kofferträger erfolgt auf der Innenseite der Laschen der Kofferträger (deckungsgleich sind Bohrungen vorhanden). Zur Befestigung die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 sowie Tensilockmutter M 8 verwenden.

Die Blinker werden ohne die großen Kunststoffscheiben an den Laschen der Kofferträger montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden. Die Stecker austauschen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.395 01 01 eine Gepäckbrücke an. Ebenso haben wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm, Artikel-Nr. 501.316.

