

**Gepäckbrücke mit
Kofferträger für
KAWASAKI VN 1500 SE
mit Speichenräder bis Bj. 93**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.250 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	2 Sechskantschrauben M 6 x 35
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
16 U-Scheiben \varnothing 6,4	2 U-Scheiben \varnothing 8,4
10 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Beide beiden hinteren Blinker demontieren.

Die hinteren Befestigungsschrauben der seitlichen verchromten Leisten demontieren. Über die frei gewordenen Bohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger gefügt und mit den Sechskantschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben \varnothing 8,4 verschraubt.

Die vorderen unteren Streben der Kofferträger werden außen über den Rahmenauslegern der hinteren Auspuffaufhängungen mit den Originalschrauben montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Stellung wird so festgelegt, daß die mittlere Lasche mit den Bohrungen deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung ist. Die Nummernschildhalterung zuvor demontieren und danach mit den Originalschrauben über dem Versteifungsbügel montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen seitlichen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten wird sie innen an den Kofferträgern zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln und den Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13mm mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 montiert. Die Aludistanzen werden als Abstandshalter zwischengeschoben.

Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 befestigt.

Die Blinkerhaltewinkel werden mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montiert. In den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel werden die Blinker wie original montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**

bitte wenden!

