

Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki EL 250/252

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.251 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Verbindungsbügel |
| 2 Versteifungsstreben | 6 U-Scheiben Durchmesser 8,4 mm |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 16 U-Scheiben Durchmesser 6,4 mm |
| 4 Schlossschrauben M 6 x 16 | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Der Träger ist passend für alle Hepco & Becker Koffer.

Jeweils die beiden Schrauben der verchromten seitlichen Metallleisten unterhalb der Sitzbank lösen. An diesen Befestigungspunkten werden die seitlichen Winkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben montiert.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die Verschraubung erfolgt jeweils innen an den Originalschrauben der Soziusfußrasten.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schlossschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, dass der Bügel unterhalb der Nummernschildbeleuchtung verläuft. Er wird nicht separat mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden Hepco & Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schlossschrauben M 6 x 16 verwendet.

Die Gepäckbrücke wird den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Bei der Montage zunächst alle Schrauben nur lose befestigen. Nach Abschluss der kompletten Montage alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

