

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ER6 12-	6529368

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Kunststoff U-Scheibe Ø 6mm



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und befestigen Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung mittels der originalen Schrauben und den mitgelieferten U-Scheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 25.04.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	--