

## MONTAGEANLEITUNG

|                                                                                   |                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Artikel-Bezeichnung:</b><br><br>Bugspoiler<br>S1000R 14- | <b>Bestellnummer:</b><br><br>6529140 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

### Inhalt des Befestigungssatzes:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 2x Haltewinkel                  | 2x Schraube M10x15 |
| 2x Gummieinsatz mit Metallhülse | 2x Schraube M5x30  |
| 2x Kantenschutz 3cm             | 1x Schraube M6x40  |
| 4x Gummidistanz Ø6              | 1x Schraube M6x30  |
| 1x Kunststoffdistanz Ø6         | 4x Mutter M5       |
| 2x Schlauch 100mm               | 2x U-Scheibe Ø10   |
| 2x Schlauchverbinder            | 2x U-Scheibe Ø5    |



### Montage des Bugspoilers:

1. Schieben Sie die Schlauchverbinder in die originalen Überlaufschläuche und verbinden Sie die mitgelieferten Schläuche damit.
2. Befestigen Sie die Halter am Motorrad, siehe Bilder, mittels der zwei M10x15 Schrauben und U-Scheiben.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die hinteren Löcher des Bugspoilers ein. Die Metallhülsen werden dann mit dem Kragen nach außen in die Gummieinsätze eingeschoben.
4. Entfernen Sie die originalen Schrauben siehe Bild.
5. Befestigen Sie die linke Hälfte mittels einer M5x30 Schraube und U-Scheibe an der vorderen Aufnahme, zwischen Bugspoiler und Aufnahme kommen 2 Gummidistanzen. Die hintere Aufnahme befestigen Sie mit der M6x30 Schraube.
6. Befestigen Sie die rechte Hälfte vorne genau wie die linke Hälfte. Hinten verwenden Sie die Kunststoffdistanz zwischen Bugspoiler und Halter und fixieren Sie dies mit der M6x40 Schraube.
7. Stecken Sie nun die verlängerten Überlaufschläuche durch die 2 Löcher im Bugspoiler. Lassen Sie 2,5-3cm überstehen, den Rest können Sie abschneiden. Achten Sie darauf, dass die Schläuche genügend Abstand zu den Krümmern haben.



Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

|                                                              |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Achtung!</b><br><b>Wichtiger</b><br><b>Montagehinweis</b> | <b>Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.</b>                                     |
| <b>Stand:</b><br><b>28.07.15</b>                             | <b>Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b><br><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der</b><br><b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b> |